

# W2PEIS74A1DOK

**gorenje** *Life Simplified*

Řada G400 Volně stojící pračka, 7 kg, 1400 ot./min.



Evropská kvalita



O 10 %  
úspornější než  
třída A



ConnectLife -  
dálkové ovládání



Přidejte prádlo i  
po spuštění prání



Rychlý 20'  
program



Funkce  
FastWashing



Prací program  
Polštáře



Jednoduché  
rozhraní



Dvířka z jednoho  
kusu



PowerWash  
59'/32'



SoftSound



Bočnice  
StableTech



Dětská pojistka



ConnectLife



ConnectLife -  
spotřebiče pod  
kontrolou



ConnectLife -  
oznámení



ConnectLife -  
Hlasové ovládání



ConnectLife -  
WashDry Sync



ConnectLife -  
prací asistent

## Základní informace

|                                                                                 |                           |                                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Druh spotřebiče:                                                                | <b>Automatická pračka</b> | Třída energetické účinnosti:            | <b>A</b>                      |
| Třída účinnosti odstředování:                                                   | <b>B</b>                  | Třída emisí hluku ve fázi odstředování: | <b>B</b>                      |
| Úroveň emisí hluku ve fázi odstředování dB(A) re 1 pW:                          | <b>76</b>                 | Prosklení dveří:                        | <b>Standard Door (2 skla)</b> |
| StableTech boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní: | <b>Ano</b>                |                                         |                               |

## Účinnost

|                                            |                      |                                                                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Náplň prádla pro praní:                    | <b>7 kg</b>          | Objem bubnu:                                                         | <b>49 l</b>          |
| Otáčky při odstředování 1/1:               | <b>1400 ot./min.</b> | Otáčky při odstředování 1/2:                                         | <b>1400 ot./min.</b> |
| Otáčky při odstředování 1/4:               | <b>1400 ot./min.</b> | Buben WaveActive pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla: | <b>Ano</b>           |
| Zásobník na vodu:                          | <b>Ne</b>            | Trvání programu (jemné prádlo 30/40°C):                              | <b>67 min</b>        |
| Trvání programu 40°C:                      | <b>195 min</b>       | Délka trvání Eco programu:                                           | <b>207 min</b>       |
| Trvání programu 90/95°C:                   | <b>218 min</b>       | Spotřeba vody (jemné prádlo 30/40 °C):                               | <b>45 l</b>          |
| Spotřeba vody (bavlna 40 °C):              | <b>51 l</b>          | Spotřeba vody (bavlna 90/95 °C):                                     | <b>55 l</b>          |
| Spotřeba vody (vlna 30 °C):                | <b>45 l</b>          | Spotřeba vody v litrech na cyklus:                                   | <b>43 l</b>          |
| Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco: | <b>0.37 kWh</b>      | Spotřeba el. energie/100 cyklů:                                      | <b>37 kWh</b>        |

## Ovládání

|                              |                         |                                  |                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Možnost ovládání přes Wi-Fi: | <b>Ano, integrovaná</b> | Aplikace ConnectLife:            | <b>Ano</b>         |
| Display:                     | <b>LED display</b>      | Jednoduché uživatelské rozhraní: | <b>Ano</b>         |
| Osvětlení bubnu:             | <b>Ne</b>               | Tlačítko START:                  | <b>Start/pauza</b> |

## Programy

|                     |                                                                                                                             |                       |                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet programů:     | <b>15</b>                                                                                                                   | Základní programy:    | <b>Program pro ruční praní a vlnu, Mix syntetika, Bavlna</b>                         |
| Dodatečné programy: | <b>Rychlý 20', Eco 40–60 °C, Program pro košile, Domácí mazlíčci, Extra hygiena, Polštáře, PowerWash 59', Dětské prádlo</b> | Extra prací programy: | <b>Máchání/aviváž , Samočistící program bubnu pračky , Odstředování / vypouštění</b> |

## Funkce

|               |                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prací režimy: | <b>TimeCare zkrátí délku programu, IntensiveCare extra hloubkové praní, NormalCare standardní režim</b> | Další vlastnosti: | <b>Nastavení konce praní, Čerpadlo stop, Shortening program two levels, Pauza, Ukládání osobních nastavení, Přidání prádla, Rychlý program, Vyšší hladina vody, Nastavení teploty, Přeskočit odstředění, Jednoduché žehlení prádla, Předpírka</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Parní funkce: | <b>Ano</b> |
|---------------|------------|

## Vlastnosti

|                                               |                                              |                         |                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SteamTech technologie:                        | <b>Ano, topné těleso ve vaně</b>             | Elegantní design dveří: | <b>Ano</b>                                                              |
| Zvuková izolace:                              | <b>Bez ochrany</b>                           | Zvukový signál:         | <b>Zvukový signál SoftSound</b>                                         |
| Vlastní nastavení praní pro všechny programy: | <b>Ano</b>                                   | Senzory:                | <b>Senzor úrovně vody, Snímač teploty, Snímač zatížení, Snímač pěny</b> |
| Praní za studena:                             | <b>Volba studeného praní pomocí tlačítka</b> |                         |                                                                         |

## Bezpečnost

|                  |            |                          |            |
|------------------|------------|--------------------------|------------|
| AquaStop:        | <b>Ne</b>  | Ochrana proti přetečení: | <b>Ano</b> |
| Dětská pojistka: | <b>Ano</b> |                          |            |

## Technické parametry

|                         |                  |                           |                      |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| Šířka spotřebiče:       | <b>600 mm</b>    | Výška spotřebiče:         | <b>850 mm</b>        |
| Hloubka spotřebiče:     | <b>465 mm</b>    | Šířka obalu spotřebiče:   | <b>640 mm</b>        |
| Výška obalu spotřebiče: | <b>890 mm</b>    | Hloubka obalu spotřebiče: | <b>548 mm</b>        |
| Brutto hmotnost:        | <b>62.7 kg</b>   | Netto hmotnost:           | <b>61.6 kg</b>       |
| Elektrické připojení:   | <b>220-240 V</b> | Příkon:                   | <b>1900 W</b>        |
| Art.nb.:                | <b>744550</b>    | EAN kód:                  | <b>3838782878466</b> |
| EPREL number:           | <b>1958222</b>   |                           |                      |