

# MO20A3WH

**gorenje** *Life Simplified*



Upravte si  
nastavení dle  
vašich potřeb



Aqua Clean



Simpler cooking



Rovnoměrně  
uvařené a ohřáté  
jídlo

## Základní informace

|                              |                          |                             |              |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| Druh spotřebiče:             | <b>Mikrovlnná trouba</b> | Barva spotřebiče:           | <b>Bílá</b>  |
| Materiál vnitřního prostoru: | <b>Lakovaný plech</b>    | Materiál ovládacího panelu: | <b>Plast</b> |
| Způsob otevírání dveří:      | <b>Rukojeť</b>           |                             |              |

## Účinnost

|                                 |               |                      |              |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Objem trouby:                   | <b>20 l</b>   | Počet stupňů výkonu: | <b>5</b>     |
| Počet přednastavených programů: | <b>11</b>     | Mikrovlnný výkon:    | <b>800 W</b> |
| Průměr otočného talíře:         | <b>255 mm</b> |                      |              |

## Ovládání

|           |                              |                 |            |
|-----------|------------------------------|-----------------|------------|
| Ovládání: | <b>Elektronické ovládání</b> | Časový display: | <b>Ano</b> |
|-----------|------------------------------|-----------------|------------|

## Způsoby ohřevu

|                              |                                     |                            |                     |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Kombinovaný ohřev:           | <b>Mikrovlny</b>                    | Typ mikrovlnní distribuce: | <b>Otočný talíř</b> |
| Technologie výroby mikrovln: | <b>Standardní technologie (HTV)</b> |                            |                     |

## Vlastnosti

|                                        |                                                      |                         |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Víceúrovňové vaření:                   | <b>Ano</b>                                           | AUTO menu:              | <b>Ano</b> |
| SmartControl - chytré ovládání:        | <b>Ano</b>                                           | Přednastavené programy: | <b>Ano</b> |
| Funkce odmrazování dle času nebo váhy: | <b>Rychlé a automatické (podle času a hmotnosti)</b> | LogicalChoice:          | <b>Ano</b> |
| Zvukový signál:                        | <b>Zvukový signál SoftSound</b>                      |                         |            |

## Výbava

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Otočný talíř: | <b>Otočný skleněný talíř</b> |
|---------------|------------------------------|

## Bezpečnost

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Dětská pojistka: | <b>Zámek ovládacího panelu</b> |
|------------------|--------------------------------|

## Čištění

|                   |            |                          |           |
|-------------------|------------|--------------------------|-----------|
| AquaClean funkce: | <b>Ano</b> | EasyClean keramické dno: | <b>Ne</b> |
|-------------------|------------|--------------------------|-----------|

## Technické parametry

|                                                     |            |                   |               |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: | <b>1 W</b> | Šířka spotřebiče: | <b>455 mm</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|

|                             |                  |                           |                      |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| Výška spotřebiče:           | <b>261 mm</b>    | Hloubka spotřebiče:       | <b>353 mm</b>        |
| Šířka vnitřního prostoru:   | <b>302 mm</b>    | Výška vnitřního prostoru: | <b>215 mm</b>        |
| Hloubka vnitřního prostoru: | <b>302 mm</b>    | Šířka obalu spotřebiče:   | <b>495 mm</b>        |
| Výška obalu spotřebiče:     | <b>286 mm</b>    | Hloubka obalu spotřebiče: | <b>380 mm</b>        |
| Brutto hmotnost:            | <b>11.4 kg</b>   | Netto hmotnost:           | <b>10.3 kg</b>       |
| Elektrické připojení:       | <b>220-240 V</b> | Frekvence:                | <b>50 Hz</b>         |
| Art.nb.:                    | <b>740250</b>    | EAN kód:                  | <b>3838782611520</b> |