



12 přednastavených programů



Regulace opečení kůrky



Pro vaše ranní pochoutky



Bezpečkový



Odložený start



Udrží teplý



Udělejte si svůj oblíbený džem

## Všeobecné

|                   |                       |                  |                    |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Skupina produktů: | <b>Pekárna chleba</b> | Materiál skříně: | <b>Plast a kov</b> |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|

## Účinnost

|                         |           |                  |          |
|-------------------------|-----------|------------------|----------|
| Přednastavené programy: | <b>12</b> | Velikost chleba: | <b>2</b> |
|-------------------------|-----------|------------------|----------|

## Ovládání

|          |                             |          |                  |
|----------|-----------------------------|----------|------------------|
| Display: | <b>Dvouřádkový bílý LCD</b> | Zapnutí: | <b>Tlačítkem</b> |
|----------|-----------------------------|----------|------------------|

|                     |           |  |  |
|---------------------|-----------|--|--|
| Odložený start (h): | <b>13</b> |  |  |
|---------------------|-----------|--|--|

## Programy

|                             |            |                                   |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Automatická příprava těsta: | <b>Ano</b> | Rychlý program pro rychlé pečení: | <b>Ano</b> |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|

|                                                               |            |                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Program pro přípravu džemu rozšiřuje funkční využití pekárny: | <b>Ano</b> | Automatické přidání semínek pro maximální chuť: | <b>Ne</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|

|                     |            |                          |            |
|---------------------|------------|--------------------------|------------|
| Bezpečkový program: | <b>Ano</b> | Program na kynutí těsta: | <b>Ano</b> |
|---------------------|------------|--------------------------|------------|

## Vlastnosti

|                               |              |                               |               |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| Výběr velikosti chleba (min): | <b>900 g</b> | Volba velikosti chleba (max): | <b>1200 g</b> |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|

|                                    |            |                            |           |
|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| Okno pro sledování průběhu pečení: | <b>Ano</b> | Kontrolní okno se světlem: | <b>Ne</b> |
|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|

|                 |                                  |                           |            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Zvukový signál: | <b>Ano, bez možnosti vypnutí</b> | Funkce udržování teploty: | <b>Ano</b> |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------|

|                                                      |            |                                           |            |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Pokračování pečení po přerušení přívodu el. energie: | <b>Ano</b> | Výběr úrovně zhnědnutí kůrky CrustChoice: | <b>Ano</b> |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|

## Výbava

|                             |           |             |                        |
|-----------------------------|-----------|-------------|------------------------|
| Dvoukomorová pečicí nádoba: | <b>Ne</b> | Typ nádoby: | <b>Nelepivý povrch</b> |
|-----------------------------|-----------|-------------|------------------------|

|                               |          |                |          |
|-------------------------------|----------|----------------|----------|
| Počet nádob na pečení chleba: | <b>1</b> | Počet lopatek: | <b>2</b> |
|-------------------------------|----------|----------------|----------|

|                  |                   |  |  |
|------------------|-------------------|--|--|
| Materiál nádoby: | <b>Nepřilnavý</b> |  |  |
|------------------|-------------------|--|--|

## Bezpečnost

|                      |            |  |  |
|----------------------|------------|--|--|
| Automatické vypnutí: | <b>Ano</b> |  |  |
|----------------------|------------|--|--|

## Příslušenství

|                   |                |                                    |                                    |
|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Dodatečná výbava: | <b>Odměrka</b> | Příslušenství dodáváno s výrobkem: | <b>Receptář, Dodatečná odměrka</b> |
|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|

|                        |                                      |  |  |
|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Nožičky pro stabilitu: | <b>Gumová protiskluzová základna</b> |  |  |
|------------------------|--------------------------------------|--|--|

## Technické parametry

|                         |                 |                             |                      |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Výkon ohřevu:           | <b>800 W</b>    | Délka připojovacího kabelu: | <b>1200 mm</b>       |
| Šířka spotřebiče:       | <b>262 mm</b>   | Výška spotřebiče:           | <b>278 mm</b>        |
| Hloubka spotřebiče:     | <b>425 mm</b>   | Šířka obalu spotřebiče:     | <b>305 mm</b>        |
| Výška obalu spotřebiče: | <b>340 mm</b>   | Hloubka obalu spotřebiče:   | <b>475 mm</b>        |
| Netto hmotnost:         | <b>6.101 kg</b> | Brutto hmotnost:            | <b>8.1 kg</b>        |
| Art.nb.:                | <b>734331</b>   | EAN kód:                    | <b>3838782326622</b> |