

Kulmofén Sára

Kulmofén Sára

B-4643/ JZ 22

Návod na použití – Návod na obsluhu



Isolit-Bravo spol. s r.o.

561 64 Jablonné nad Orlicí

www.isolit-bravo.cz

I/21 CZ, SK

Předpokládané použití:

Kulmofén B-4643 (dále jen přístroj) je určena pouze pro použití v domácnosti, k úpravě vlasů. Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

Bezpečnostní upozornění:

• Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let

a starší a osoby se sníženým fyzickými či mentálními

schopnostmi nebo nedostatky zručností a znalostí,

pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání

spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případně

nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí

provádět děti bez dozoru.

• Přívodní kabel ved'te mimo prostory, kudy se chodí nebo jezdí!

Predpokladané použitie:

Kulmofén B-4643 (ďalej len prístroj) je určená iba pre použitie v domácnosti, k úprave vlasov. Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom.

Bezpečnostné upozornenie:

• Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku

8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými

schopnosťami alebo nedostatkom skúseností

a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli

poučené o používaní spotrebiča bezpečným

spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenst-

vám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom

nesmú vykonávať deti

- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od el. sítě vyjmutím ze zásuvky!
- Přívodní kabel chraňte před ostrými hranami.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Přístroj by měl být vypnut před zapojením a vypojením ze sítě. Nikdy neškubajte se šňůrou při vytahování ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozená šňůra nebo zástrčka.
- Nikdy nepoužívejte, pokud je přístroj poškozen jakýmkoli způsobem.
- Neriskujte úraz elektrickým proudem a

bez dozoru.

- Přívodný kabel ved'te mimo priestory, kadiaľ sa chodí alebo jazdí!
- Pokiaľ prístroj nepouží- vate, odpojte ho od el. siete vytiahnutím zo zásuvky!
- Přívodný kabel chráňte pred ostrými hranami.
- Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Používa -li sa spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnu- tím vidlice, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo aj keď je výrobok vypnutý.
- Přístroj používajte len na účely, ku kterým je určený.
- Přístroj by mal byť

neopravujte přístroj.

- Pokud na chvíli opouštíte přístroj, vždy jej vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj bez dozoru.
- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí i když je výrobek vypnutý.
- Dejte pozor, aby se děti nedotýkali přístroje, pokud je horký a ujistěte se, že nemohou tahat za šňůru.
- Nedávejte přístroj, šňůru nebo zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedovolte, aby se šňůra dotýkala horkého povrchu.
- Přístroj nechte vždy zcela vychladnout, neodkládejte jej na povrchy, které jsou

vypnutý pred zapojením a vypojením zo siete.

Nikdy neťahajte so šnúrou pri vyťahovaní zo zásuvky.

- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodená šnúra alebo zástrčka.
- Nikdy nepoužívajte, pokiaľ je prístroj poškodený akýmkoľvek spôsobom.
- Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Pokiaľ na chvíľu opúšťate prístroj, vždy ho vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Nepoužívajte prístroj bez dozoru.
- Dajte pozor, aby sa deti nedotýkali prístroja, pokiaľ je horúci a uistite sa, že nemôžu ťahať za šnúru.
- Nedávajte prístroj, šnúru alebo zástrčku do vody

citlivé na horko.

- Jestliže je síťový přívod tohoto přístroje poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny!
- Je-li přístroj zapnutý dbejte, aby se přívodní kabel přístroje nedostal mezi kleště.
- Neobtáčejte přívodní kabel kolem přístroje.
- Přístroj není vhodný používat, když jsou vlasy zcela mokré nebo o na umělých vlasech – může dojít k poškození vlasů
- Přístroj se velmi zahřeje. Horké části přístroje nesmí

alebo inej kvapaliny.

- Nedovoľte, aby sa šnúra dotýkala horúceho povrchu.
- Prístroj nechajte vždy úplne vychladnúť, neodkladajte ho na povrchy,
- Ak je sieťový prívod tohto prístroja poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený musí zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy smú vykonávať iba odborné opravovne!
- Ak je prístroj zapnutý dbajte, aby sa prívodný kábel prístroja nedostal medzi kliešte.
- Neobtáčajte prívodný kábel okolo prístroja.
- Prístroj nie je vhodný používať, keď sú vlasy

přijít do styku s pokožkou, mohlo by dojít k popáleninám.

- Přístroj během provozu odkládejte na teplu odolnou podložku.
- Přístroj neuskładňujte před tím, než se úplně ochladí.

VÝSTRAHA:



- Přístroj se nesmí používat, máte-li mokré nebo vlhké ruce, ve vaně, ve sprše, nad umyvadlem nebo nad jinou nádobou s vodou. Přístroj nepokládějte na mokrou nebo vlhkou podložku. Používá-li se přístroj v koupelně, odpojte ho po použití od elektrické sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je

úplne mokré alebo o na umelých vlasoch – môže dôjsť k poškodeniu vlasov vlhké alebo na umelých vlasoch.

- Prístroj sa veľmi zahreje. Horúce časti prístroja nesmie prísť do styku s pokožkou, mohlo by dôjsť k popáleninám.

- Prístroj počas prevádzky položiť na teplu odolnú podložku.
- Prístroj neuskładňujte pred tým, než sa úplne ochladí.



VÝSTRAHA:

- Prístroj sa nesmie používať, ak máte mokré alebo vlhké ruky, vo vani, v sprche, nad umývadlom alebo nad inou nádobou s vodou. Prístroj nepokladajte na mokré alebo

vypnutý.

- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem 30mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Zkontrolujte, zda hodnota napětí, na kterou je přístroj nastaven odpovídá napětí v rozvodné síti.

Při prvním použití se může objevit lehký zápach či dým, který vzniká vypalováním topného tělesa.

Po chvíli tento jev zmizí.


Popis přístroje:

0 vypnuto

1 teplý vzduch

2 horký vzduch

* studený vzduch



vlhké podložku. Ak sa používa prístroj v kúpeľni, odpojte ho po použití od elektrickej siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.

- Pre ďalšiu ochranu sa doporučuje inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom 30mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára

Uvedenie do prevádzky:

Přístroj vyberte z krabice.

Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.

Skontrolujte, či hodnota napätia na ktorý je Přístroj nastavený odpovedá napätiu v rozvodnej sieti.

Pri prvom použití sa môže objaviť ľahký zápach či dym, ktorý vzniká vypaľovaním ohrievacieho telesa. Po chvíli tento jav zmizne.

1. kartáč-16 a 19 mm
2. tlačítko pro výměnu kartáče
3. ovládač on/ off 0,1,2, *

Obsluha přístroje:

1. Přístroj zapojte do elektrické sítě.
2. Přepínačem (3) nastavte optimální stupeň chodu
(1 – teplý, 2 – horký, * - studený)
3. Natočte pramen vlasů až ke kořínkům na kartáč přístroje. Kartáčem bude do pramene vlasů foukat vzduch. Takto stočený pramen ponechte přiměřenou dobu (cca. 10 sekund – podle tloušťky pramene) nahřívat.
4. Po ukončení úpravy vlasů přístroj vypněte přepínač (4) do polohy 0 a vyjměte přírodní vidlici z elektrické sítě.
5. V případě, že budete chtít uvolnit nástavec od držadla použijte tlačítko k uvolnění nástavce (2). Stiskněte tlačítko a pootočte nástavcem, nástavec (1) se uvolní.

Pojistka:

Přístroj je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která při přehřátí vypne topení a ventilátor. Pokud se toto stane, přístroj vypněte a nechte 10 minut v klidu. Pojistka se automaticky po ochlazení sepne zpět.

Čištění a údržba:

Nejprve vytáhněte přírodní šňůru ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Nikdy nepoužívejte vodu k čištění přístroje. Prach a nečistoty odstraňte suchým hadříkem nebo kartáčkem. K čištění nepoužívejte kapaliny, organická rozpouštědla a abrazivní (drsné) prostředky. Dbejte, aby nasávací otvory nebyly zakryty a aby se do nich nedostávaly vlasy.

0 vypnuté (1 – teplý, 2 – horúci, * - studený)



1. kartáč-16 a 19 mm
2. tlačítko pre výmenu kefy
3. ovládač on / off 0,1,2

Obsluha prístroja:

1. Prístroj zapojte do elektrickej siete.
2. Prepínačom (3) nastavte optimálny stupeň chodu
(1 – teplý, 2 – horúci, * - studený)
3. Natočte prameň vlasov až ku korenkom na kartáč prístroja. Kartáčom bude do prameňa vlasov fúkať vzduch. Takto stočený prameň ponechajte primeranú dobu (cca. 10 sekúnd – podľa hrúbky prameňa) nahrievať.
4. Po ukončení úpravy vlasov prístroj vypnite prepínač (4) do polohy 0 a vyberte prírodnú vidlicu z elektrickej siete.
5. V prípade, že budete chcieť uvoľniť nástavec od držadla použite tlačidlo k uvoľneniu nástavca (2). Stlačte tlačidlo a pootočte nástavcom, nástavec (1) sa uvoľní.

Poistka:

Prístroj je vybavený tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá pri prehriatí vypne ohrievanie a ventilátor. Pokiaľ sa toto stane, prístroj vypnite a nechajte 10 minút v klude. Poistka sa automaticky po ochladení zopne späť.

Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. se zříká odpovědnosti za jakékoliv škody způsobené nevhodným používáním výrobku nebo jeho úmyslným poškozením.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

Příkon: 400 W

Napětí: / 220-240V ~ 50/60Hz

Hlučnost: méně než 76dB

Hladina akustického výkonu Lwa 82 dB



Likvidace přístroje

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatežoval životní

prostředí. Tuto problematiku řeší zákon

č.185/2001 Sb. z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky.

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)

- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem. Výrobek

Čistenie a údržba:

Najprv vytiahnite prírodnú šnúru zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.

Nikdy nepoužívajte vodu na čistenie prístroja. Prach a nečistoty odstráňte suchou handričkou či kefkou.

Na čistenie nepoužívajte kvapaliny, organické rozpúšťadlá a abrazívne (drsne) prostriedky. Dbajte, aby nasávacie otvory neboli zakryté a aby sa do nich nedostávali vlasy.

Firma Isolit – Bravo Slovakia, spol. s r.o. sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek škody spôsobené nevhodným používaním výrobku alebo jeho úmyselným poškodením.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitele nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Příkon: 400 W

Napätie: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Hlučnost: menej než 76dB

Hladina akustického výkonu Lwa 82 dB



Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslouží, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezprostredie.

nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:
Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.
Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607 035 094,
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete.
To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

Túto problematiku rieši zákon č.79/2015 Z.z. v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:
- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom. Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera)
Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu.
Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.
Odpad triedte takto:
Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera
Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.
Tlačové chyby vyhradené.

Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace. Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním (zákoník). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto

smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného

Servisné zaistenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.bravospotrebnice.cz, tel : 420 607 035 094

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznána jako oprávněný důvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovědnosti za vady je možné uplatňovat u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravě výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevztahuje na opotrebenie věci**

větrání a s nezakrytými větracími otvory.

- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebování (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

(výrobku) způsobené jej obvyklým používáním).

Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
 - Je používaný za izbovej teploty, dostatečného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo zkratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätia a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opořebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
 - Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
 - Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
 - Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
 - Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
 - Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
 - Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.
- Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti

príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený:

nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene

alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

- Opořebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a struhadiel).

- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.

- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho

a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.

- Poškodenie sklenených a keramických

reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2019

Firemní servis :

Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607 035 094
E-mail: servis@isolit-bravo.cz

částí výrobku, frézek, planžet, strihacích a rezacích nožov.

- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjajúcich cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstranení (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamacii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ nepřevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebol uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2019:

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**,
Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**,
1.Mája 19, tel.024/9588555

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Kulmofén Sára**
Kulmofén Sára

Typ: **B-4643/JZ -22**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607 035 131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie :

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):