

Kulma klešťová Aida

Kulma kliešťová Aida

B-4792 / JDL 230-11

Návod na použití – Návod na obsluhu –



Vážíme si, že jste si poříдили tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

Předpokládané použití:

Kulma na vlasy (dále jen přístroj) je určena pouze pro použití v domácnosti, k úpravě vlasů.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si, prosím, všechny instrukce před použitím a tento návod uschovejte pro pozdější použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Vážíme si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom.

Predpokladané použitie:

Kulma na vlasy (ďalej len prístroj) je určená iba pre použitie v domácnosti, k úprave vlasov.

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si, prosím, všetky inštrukcie pred použitím a tento návod uschovajte pre neskoršie použitie.
- Tento spotrebic môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkem skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Přístroj používejte jen pro účely popsané v manuálu specifikované výrobcem. Nepoužívejte jiná přídatná zařízení vyjma těch, která jsou určena výrobcem.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Nepoužívejte prodloužení napájecího přívodu a vlastní přívod chraňte před ostrými hranami.

nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Prístroj používajte len pre účely napísané v manuáli špecifikované výrobcem. Nepoužívajte iné prídatné zariadenia okrem tých, ktoré sú určené výrobcem.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Presvedčte sa , že napätie na typovom štítku

- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí přívod nebo vidlice.
- Dejte pozor, aby se děti nedotýkaly přístroje, pokud je horký a netahaly za napájecí přívod.
- Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo jeho vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedovolte, aby napájecí přívod a přístroj byl v blízkosti horkých povrchů. Než přístroj uklidíte, nechte ho úplně vychladnout spolu s nástavci.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a přístroj neopravujte.

- súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Nepoužívajte predĺženie napájacieho prívodu a vlastný prívod chráňte pred ostrými hranami.
 - Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací prívod alebo vidlica.
 - Dajte pozor, aby sa deti nedotýkali spotrebiča, pokiaľ je horúci a neťahaly za napájací prívod.
 - Nedávajte prístroj, napájací prívod alebo jeho vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
 - Nedovoľte, aby napájací prívod a prístroj bol v blízkosti horúcich povrchov. Než prístroj schováte, nechajte ho úplne vychladnúť spolu s nástavcami.

- Neponechávejte přístroj v místech, kde by hrozil pád do umyvadla nebo do vany, a nepokládejte ho na mokré osušky.
- V případě pádu přístroje do vany, nesahejte do vody a ihned vytáhněte vidlici ze zásuvky
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte ho od el. sítě vytažením vidlice ze zásuvky a uložte ho na suchém místě.
- Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
- Pokud na chvíli opouštíte přístroj, vypněte jej a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Napájecí přívod neomotávejte kolem přístroje a zabraňte jeho zkroucení.
- Používá-li se přístroj v

- Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte spotrebič.
- Neponechávajte prístroj v miestach, kde by hrozil pád do umývadla alebo do vane.
- V prípade pádu prístroja do vany, nedotýkajte sa vody a ihneď vytiahnite vidlicu zo zásuvky
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho od el. siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky a uložte ho na suchom mieste.
- Nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.
- Pokiaľ na chvíľu opúšťate prístroj, vypnite ho a vytiahnite

koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí i když je vypnutý.

- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru a v prostorech.
- Chraňte oči a další citlivá místa před horkým vzduchem.
- Přístroj pokládejte pouze na pevné povrchy, které nejsou hořlavé, a kde nehrozí ucpání vstupních otvorů. V žádném případě nestrkejte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Nenechávejte přístroj vychlázet na površích citlivých na teplo.
- Před jakoukoliv manipulací spotřebič vždy nejprve vypněte

vidlicu zo zásuvky.

- Napájací prívod neomotávajú okolo prístroja a zabráňte jeho skrúteniu.
- Pokiaľ sa používa prístroj v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečie aj keď je vypnutý.
- Nepoužívajte prístroj na vonkajšom priestore a v priestoroch.
- Chránajte oči a ďalšie citlivé miesta pred horúcim vzduchom.
- Prístroj pokladajte len na pevné povrchy, ktoré nie sú horľavé, a kde nehrozí upchanie vstupných otvorov. V žiadnom prípade nestrkajte žiadne

a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí přívod.

- Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné a nevhodné používání přístroje.

- Jestliže je napájecí přívod tohoto přístroje poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.

- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí i když je výrobek vypnutý.

- Opravy smí provádět pouze odborné opravny!

- Pro další ochranu je doporučena instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým

predmety do otvorov prístroja.

- Nenechávajte prístroj chladnúť na povrchoch citlivých na teplo.

- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič vždy najprv vypnite a vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Nikdy neťahajte za prívod.

- Používa -li sa spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo aj keď je výrobok vypnutý

- Výrobca nenesie zodpovednosť za nesprávné a nevhodné používanie prístroja.

- Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča

vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA do obvodu el. napájení koupelny.

Požádejte o radu elektrikáře a instalaci svěřte odbornému podniku.



Výstraha

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahující vodu !

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. Při prvním použití se může objevit lehký zápach či dým, který vzniká vypalováním topného tělesa. Po chvíli tento jev zmizí. Při provozu může vznikat velmi tichý zvuk. Přístroj zapojte do elektrické sítě. Kulmu zapněte a po sklopení drátěného stojánku postavte na rovnou plochu a nechte nahřát. Červená kontrolka signalizuje zapnutí a svítí po celou dobu použití. Vezměte jeden pramen vlasů po druhém, uchytte jej do kleští kulmy a navíjejte je na kulmu. Po na točení otevřete kleště kulmy a uvolněte pramen. Tak postupujte se všemi prameny vlasů. Po použití

poškozený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.

- Opravy smú prevádzkať len odborné opravovne!

- Pre ďalšiu ochranu je doporučená inštalácia prúdového chrániča(RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30mA do obvodu el. napájania kúpelni. Inštaláciu zverte odbornému podniku.




Výstraha

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu !

Uvedenie do prevádzky:

Přístroj vyberte z krabice. Skontrolujte, či výrobek nie je poškozený prepravou. Pri prvom

přístroj odkládejte na nehořlavé místo.



Popis přístroje

1. studený hrot
2. spodní část kulmy
3. stojánek
4. vrchní část kulmy(kleští)
5. uvolňovač kleští
6. LED indikátor
7. ovládač
8. otočný kabel 360 °


Čištění:

Před uložením a čištěním (je-li to nutné) kulmu vypněte a nechte vychladnout do studena. K čištění použijte čistý, mírně navlhčený hadřík. Můžete použít slabý mýdelný roztok, nebo jiný slabý čistící roztok. Pro čištění nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky, které by mohly povrch poškrábat. Jejich poškození by mohlo snížit funkčnost spotřebiče. Po použití kulmu uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Použití :

Před použitím kulmy se ujistěte, že jsou vaše vlasy zcela suché.

použití sa môže objaviť ľahký zápach alebo dym, ktorý vzniká vypaľovaním výhrevného telesa. Po chvíli tento jav zmizne. Pri prevádzke môže vznikať veľmi tichý zvuk. Prístroj zapojte do elektrickej siete. Kulmu zapnite a po sklopení drôteného stojanku postavte na rovnú plochu a nechaite nahriať. Červená kontrolka signalizuje zapnutie a svieti po celú dobu použitia. Vezmite jeden prameň vlasov po druhom a navíjajte ich na kulmu. Po natočení otvorte kliešte kulmy a uvoľnite prameň. Tak postupujte so všetkými prameňmi vlasov. Po použití prístroj ukladajte na nehořlavom mieste.



Popis prístroja

1. studený hrot
2. spodná časť kulmy
3. stojanček
4. vrchnú časť kulmy (kliešti)
5. uvoľňovač klieští
6. LED indikátor
7. ovládač
8. otočný kábel 360 °

Čistenie:

Pred uložením a čistením (ak je to potrebné) kulmu vypnite a nechajte vychladnúť do studena. Na čistenie použite čistý, mierne navlhčenú handričku. Môžete použiť slabý mýdelný roztok, alebo iný slabý čistiaci roztok. Pre čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli povrch poškrábať. Ich poškodenie by mohlo znížiť funkčnosť spotrebiča. Po použití kulmu

AUTO VYPNUTÍ

Vaše kulma je vybavena funkcí automatického vypnutí. Produkt se automaticky vypne po 60 minutách. Pro vypnutí po použití by jste se ,ale neměli spoléhat na funkci automatického vypnutí. Vždy vypněte kulmu pomocí vypínače a odpojte ji ze síťové zásuvky.

Jedním stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí kulmu zapnete. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte požadovanou teplotu. Po dosažení požadované teploty, vezměte pramen vlasů a upravte dle svých požadavků. Držte vlasy na kulmě na několik sekund, potom stiskem uvolňovače (5) vlasy uvolníte.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou přístroje.

Technické údaje:

Příkon: 22 W
Napětí: 220-240 V ~ 50 Hz
Průměr : 11 mm
Nastavení teploty : 140-220°C



Likvidace přístroje

Vážení spotřebitelé, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky.

uchovávejte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

Použitie:

Pred použitím kulmy sa uistite, že sú vaše vlasy úplne suché.

AUTO VYPNUTIA

Vaša kulma je vybavená funkciou automatického vypnutia. Produkt sa automaticky vypne po 60 minútach. Pre vypnutie po použití by ste sa, ale nemali spoliehať na funkciu automatického vypnutia. Vždy vypnite kulmu pomocou vypínača a odpojte ju zo sieťovej zásuvky.

Jedným stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia kulmu zapnete. Stlačením tlačidla "+" alebo "-" vyberte požadovanú teplotu. Po dosiahnutí požadovanej teploty, vezmite prameň vlasov a upravte podľa svojich požiadaviek. Držte vlasy na kulme na niekoľko sekúnd, potom stlačením uvoľňovača (5) vlasy uvoľníte.

Dôležité upozornenie:

Případné odchýlky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča.

Technické údaje:

Příkon: 22 W
Napätie: 220-240 V ~ 50 Hz
Priemer: 11 mm
Nastavenie teploty: 140-220 ° C



Likvidácia prístroja

Vážení spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)

- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery.

Odpad třídte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel : 607035094, e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům,

problematiku rieši zákon č.79/2015 Zb.z.v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky.

Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia.

Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)

- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča.

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Tlačové chyby vyhradené.

Servisné zaistenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov

nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovávat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce. Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamáce, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r. o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a

výrobci. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.bravospotrebnice.cz
tel: +420 607035094

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovávať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravu výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie věci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo,

nepřetěžován.

- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čisticími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií),

spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov apod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čisticími prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a

zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opatření výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézok, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma

náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

- Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené bomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblom, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nie je firmou Isolit-Bravo, spol. s r. o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a struhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR

Isolit-BRAVO, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká

spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o.

Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku.

Reklamační výrobky Bravo vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek,

nebo výrobek, u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude, mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstranením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EÚ 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku Bravo vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátane dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ nepřevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2019

Firemní servis :

Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607035126, 607035094
E-mail: servis@isolit-bravo.cz

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2019

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk
2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. 024/9588555
3. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857, 0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Kulma klešťová Aida**
Kulma kliešťová Aida

Typ: **B-4792/ JDL 230-11**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607035131

Razítko prodeje a podpis prodáváče:
Pečiatka predajne a podpis predávача:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodeje):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

KONTO
BRAVO

10

Kulma Aida B-4792