

Ventilátor s klipsnou / podstavcem
Ventilátor s klipsňou / podstavcom
Ventilátor felcsipeszelhető – talapzattal

B-4672 / TX-601D

Návod na použití – Návod na obsluhu-Használati utasítás



Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

Předpokládané použití:

Letní ventilátor (dále přístroj) je určen k provozu v bytových a kancelářských interiérech. Výkon motoru je dimenzován k permanentnímu provozu v horkých letních dnech. Pro osobní pohodlí je vybaven kyvným horizontálním pohybem k pokrytí maximálního prostoru. Jednotlivé části jsou snadno sestavitelné z důvodu jednoduché demontáže pro případy přepravy nebo čištění.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si, prosím, všechny instrukce před použitím a uschovejte je pro možnost pozdějšího použití.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.**
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku (umístěn na spodní straně přístroje) souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Elektrický rozvod, na který je spotřebič připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Spotřebič používejte jen k účelům, ke kterým je

určen a jak je popsáno v návodu. Jiné použití, než je doporučeno výrobcem může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem


- Přístroj není hračka. Děti neznají nebezpečí, které může vzniknout při použití přístroje, a proto je nikdy nenechávejte při jeho použití bez dozoru. Totéž platí pro osoby mentálně postižené a domácí zvířata.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru, pokud je zapojen v síti.
- Nestrkejte prsty, ani jiné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Udržujte volný průchod vzduchu ventilátorem.
- Přístroj přemísťujte pouze pomocí rukojeti. Rukojeť nesmí být použita k zavěšení přístroje.
- Nestavte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů.
- Ventilátor umístěte na stabilní plochu.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, ani v místech, kde teplota a vlhkost dosahují vyšších hodnot (kuchyň, koupelny).
- Při přemísťování a čištění ventilátor vždy vypněte.
- Napájecí přívod ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě vyjmutím vidlice ze zásuvky!
- Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami.

- Příklad použijte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Příklad by měl být vypnut před zapojením a vypojením ze sítě. Nikdy netahejte za napájecí přívod při vytahování vidlice ze zásuvky.
- Příklad nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí přívod nebo vidlice.
- Nikdy nepoužívejte ventilátor, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a příklad neopravujte.
- Nedávejte příklad, napájecí přívod a vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- V případě, že k tomu dojde, musí být funkčnost spotřebiče prověřena pracovníkem odborného servisu.
- Při jakékoli manipulaci se spotřebičem (např. čištění) je nutné spotřebič vypnout, vytáhnout vidlici ze zásuvky a počkat do úplného vychladnutí.
- Napájecí přívod neohýbejte a nezkrucujte, jinak by mohlo dojít k poškození přívodu a úrazu el. proudem.
- Nedovolte, aby se napájecí přívod dotýkal horkého povrchu. Než příklad uklidíte, nechte ho úplně vychladnout.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto přístroje poškozen, svěťte jeho výměnu odbornému servisu.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny!

Uvedení do provozu:

Spotřebič vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Popis přístroje



1. Hlava ventilátoru
2. Zajišťovací šrouby
3. Přepínač – ovládací panel
4. Klipsna
5. Základna

Uvedení do provozu:

Hlavu ventilátoru upněte do držáku s klipsnou (4) pomocí šroubů (2).

Hlava ventilátoru jde otáčením nasměrovat dle Vašich požadavků.

Pomocí klipsny si připravíte ventilátor na policičku, stůl apod.

Pokud chcete použít podstavec (5), tak klipsnu vložte do základny.

Ovládací panel (4) :



- 0- Vypnuto
- 1- Pomalá rychlost
- 2- Rychlá rychlost

Obsluha přístroje:

Ventilátor zapojte do elektrické sítě, pomocí ovládacích tlačítek volte stisknutím intenzitu proudění (4) .

Přepnutím tlačítka 0 ventilátor vypnete. Směr ventilátoru můžete upravit otáčením o 360°.

Čištění:

1. Před čištěním ventilátor vždy odpojte z elektrické sítě.
2. Vnější části čistěte vlhkým hadříkem s použitím běžných saponátových přípravků.
3. V případě čištění vrtule nejprve demontujte oba kryty a dále demontujte v opačném postupu montáže.
4. Kryt motoru čistěte jen mírně vlhkým hadříkem, nesmí zůstat větší kapky, nebo stékat voda.
5. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní prostředky.

Technické údaje:

příkon : 15 W
napětí 220–240 V~ 50/60 Hz
rychlosti chodu 2
hladina akustického výkonu Lwa 47 dB



Likvidace přístroje

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky

zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č. 185/2001 Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery.

Odpad třídíte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607035094,
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu

s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných

výrobků. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak,

aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamáce, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak

poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto

smyslu firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod

v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.

- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.

- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.

- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu

nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. • Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)

• Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

• Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetřžením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

• Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

• Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

• Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považováno zejména:

• Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).

• Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.

• Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.

• Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.

• Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů. trubice 300

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu**

odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-BRAVO, spol.s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmíněk stanovených v Občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

SLOVENSKY

Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom.

Predpokladané použitie:

Letný ventilátor (ďalej prístroj) je určený k prevádzke v bytových a kancelárskych interiéroch. Výkon motora je dimenzovaný k permanentnej prevádzke v horúcich letných dňoch. Pre osobné pohodlie je vybavený kyvným horizontálnym pohybom k pokrytiu maximálneho priestoru.

Jednotlivé časti sú ľahko zostaviteľné z dôvodu jednoduchej demontáže pre prípady prepravy alebo čistenia.

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si, prosím, všetky inštrukcie pred použitím a uschovajte ich pre možnosť neskoršieho použitia.
- **Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8**

rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní otrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Ubezpečte sa, že napätie na typovom štítku (umiestnenom na spodnej strane prístroja) súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Elektrický rozvod, na ktorý je spotrebič pripojený, musí zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Spotrebič používajte len za účelom, ku ktorým je určený a ako je popísané v návode. Iné použitie ako je doporučené výrobcom môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Prístroj nesmú obsluhovať malé deti a osoby so silným mentálnym postihnutím!
- Prístroj nie je hračka. Deti nepoznajú nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri použití prístroja a preto ich nikdy nenechávajte pri jeho použití bez dozoru. To isté platí pre osoby s

mentálnym postihom a domáce zvieratá.

- Prístroj nenechávajte bez dozoru, pokiaľ je zapojený v sieti.
 - Nevkladajte prsty, ani iné predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
 - Udržujte voľný priechod vzduchu ventilátorom.
 - Prístroj premiestňujte len pomocou rukoväte. Rukoväť nesmie byť použitá k zaveseniu prístroja.
 - Nedávajte prístroj do blízkosti tepelných zdrojov.
 - Ventilátor umiestnite na stabilnú plochu.
 - Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, ani v miestach, kde teplota a vlhkosť dosahujú vyššie hodnoty (kuchyňa, kúpeľňa).
 - Pri premiestňovaní a čistení ventilátor vždy vypnite.
 - Napájací prívod ved'te mimo priestory , kde sa chodí a jazdí!
 - Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky!
 - Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.
- Prístroj používajte len za účelom, ku ktorému je určený.
- Prístroj by mal byť vypnutý pred zapojením a vypojením zo siete. Nikdy neťahajte za napájací prívod pri vyťahovaní vidlice zo zásuvky.
 - Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený napájací


prívod alebo vidlica.

- Nikdy nepoužívajte ventilátor, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a prístroj neopravujte.
- Nedávajte prístroj, napájací prívod a vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
- V prípade, že k tomu dôjde, musí byť funkčnosť spotrebiča preverená pracovníkom odborného servisu.
- Pri akejkoľvek manipulácii so spotrebičom (napr. čistenie) je nutné spotrebič vypnúť, vytiahnuť vidlicu zo zásuvky a počkať do úplného vychladnutia.
- Napájací prívod neohýbajte a nezkrúcajte, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodu a úrazu el. prúdom.
- Nedovoľte, aby sa napájací prívod dotýkal horúceho povrchu. Kým prístroj uložíte, nechajte ho úplne vychladnúť.
- Pokiaľ je napájací prívod tohto prístroja poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne!

Uvedenie do prevádzky:

Spotrebič vyberte z krabice. Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.

Popis prístroja



1. Hlava ventilátoru
2. Zaisťovacie skrutky
3. Prepínač - ovládací panel
4. Klipsna
5. Základňa

Uvedenie do prevádzky:

Hlavu ventilátora upnite do držiaka s klipsňou (4) pomocou skrutiek (2).

Hlava ventilátora ide otáčaním nasmerovať podľa Vašich požadavkov.

Pomocou klipsne si prípravného ventilátor na policičku, stôl a pod.

Ak chcete použiť podstavec (5), tak klipsňu vložíte do základne.

Ovládací panel (4) :



0- Vypnuté

1- Pomalá rýchlosť

2- Rýchla rýchlosť

Obsluha prístroja:

Ventilátor zapojte do elektrickej siete, pomocou ovládacích tlačidiel voľte stlačením intenzitu prúdenia (4). Prepnutím tlačidla 0 ventilátor vypnete. Smer ventilátoru môžete upraviť otáčaním o 360 °.

Čistenie:

1. Pred čistením ventilátor vždy odpojte z elektrickej siete.
2. Vnútorne časti čistite vlhkým obrúskom s použitím bežných saponátových prípravkov.
3. V prípade čistenia vrtule najskôr demontujte obidva kryty a ďalej demontujte v opačnom postupe montáže.
4. Kryt motora čistite len mierne vlhkým obrúskom, nesmú zostávať väčšie kvapky, alebo stekať voda.
5. Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne prostriedky.

Technické údaje:

príkon	15 W
napätie	220–240 V~ 50/60 Hz
rýchlosti chodu	2
hladina akustického výkonu Lwa	47dB



Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 223/2001 Zb.z. platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
 - na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.
- Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Tlačové chyby vyhradené.

Servisné zaistenie

1. Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607035094,
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

2. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. +421 252 491 419,
servis@vivaservis.sk

3. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. 421 245 958 855, 905 722 111

4. Prešov, **D-J servis**, Šebastovská 2530/5, tel.:
+421910639666, djservis@djservis.net

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamáci. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa

predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr.

baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy

od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézek a strúhadíel).

- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.

- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho

a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch,

prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom.

- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžet, strihacích a rezacích nožov.

- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjajúcich cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-

Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2005

HUNGARY

Nagyra értékeljük, hogy megvásárolta ezt a terméket, és hisszük, hogy sok éven át jó segítő lesz.

Tervezett felhasználás:

A nyári ventilátor (a továbbiakban: készülék) lakó- és irodai belső terekben való működésre készült. A motor teljesítménye Forró nyári napokon állandó működésre tervezték. A személyes kényelem érdekében forgó vízszintessel van felszerelve mozgás a maximális hely lefedésére. Az egyes alkatrészek könnyen összeszerelhetők, így könnyen szétszerelhetők szállításhoz vagy tisztításhoz.

Biztonsági figyelmeztetés:

- Kérjük, használat előtt olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- **Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat és ismeretek**

hiányával rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- Győződjön meg arról, hogy az adattáblán lévő feszültség (a készülék alján található) megfelel az Ön területén lévő hálózati feszültségnek otthon.

- Az elektromos vezetékeknek, amelyekhez a készülék csatlakozik, meg kell felelniük a vonatkozó elektromos szabványoknak!

- A készüléket csak rendeltetésszerűen és a kézikönyvben leírtak szerint használja. Az ajánlottaktól eltérő felhasználások

tűzet vagy áramütést okozhat a gyártó részéről

- A készülék nem játék. A gyermekek nincsenek tisztában a készülék használata során felmerülő veszélyekkel, ezért soha ne hagyják őket felügyelet nélkül használat közben. Ugyanez vonatkozik a mentális fogyatékkal élő emberekre és a háziállatokra is.

- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg

csatlakoztatva van.


- Működés közben ne tegye az ujjait vagy más tárgyakat a ventilátorba.
- Tartsa szabadon a ventilátoron átáramló levegőt.
- A készüléket csak a fogantyúval mozgassa. A fogantyút nem szabad a készülék felakasztására használni.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.
- Helyezze a ventilátort stabil felületre.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy olyan helyen, ahol magasabb a hőmérséklet és a páratartalom (konyha, fürdőszoba).
- Mindig kapcsolja ki a ventilátort mozgás és tisztítás közben.
- Vezesse el az áramellátást olyan területekről, ahol az emberek sétálnak és vezetnek!
- Ha nem használja, húzza ki a készüléket a hálózathoz úgy, hogy eltávolítja a dugót az aljzathoz!
- Tartsa távol a tápkábelt éles szélektől.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket ki kell kapcsolni, mielőtt csatlakoztatná és kihúzná. Soha ne húzza meg a tápkábelt, amikor eltávolítja a dugót az aljzathoz.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült.

- Soha ne használja a ventilátort, ha bármilyen módon megsérült. Ne kockáztassa az áramütést, és ne javítsa meg a készüléket.
- Ne merítse a készüléket, a tápkábelt és ne dugja be vízbe vagy más folyadékba.
- Ha ez megtörténik, a készülék működését szakképzett szervizképviselőnek kell ellenőriznie.
- A készülék bármilyen kezelése (pl. tisztítás) során a készüléket ki kell kapcsolni, a dugót ki kell húzni a konnektorból, és a várjon, amíg teljesen lehűl.
- Ne hajlítsa meg és ne csavarja el a tápkábelt, különben a tápkábel megsérülhet, és a tápkábel megsérülhet. Streaming.
- Ne engedje, hogy a tápkábel forró felülethez érjen. Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt elhelyezné.
- Ha a készülék tápkábele sérült, cserélje ki egy minősített műhelyben.
- Javítást csak minősített javítóműhely végezhet!

Üzembe:

Vegye ki a készüléket a dobozból. Ellenőrizze, hogy a termék nem szállítás közben megsérült.

Az eszköz leírása



1. Ventilátor fej
2. Reteszelő csavarok
3. Kapcsoló – Vezérlőpult
4. Csipesz
5. Alap

Üzembe:


Rögzítse a ventilátorfejet a kapocstartóba (4) a csavarokkal (2).

A ventilátorfej tetszés szerint forgatható.

A klip segítségével készítse elő a ventilátort polcra, asztalra stb.

Ha az alapot (5) szeretné használni, helyezze be a kapcsot az alapba.

Vezérlőpult (4) :



- 3- Ki
- 4- Lassú sebesség
- 5- Gyors sebesség

A készülék működése:

Csatlakoztassa a ventilátort a hálózathoz, a vezérlőgombokkal válassza ki a levegő intenzitását (4) a gomb megnyomásával.

Kapcsolja ki a 0 gombot a ventilátor kikapcsolásához. A ventilátor irányát 360°-os elforgatással állíthatja be.

Tisztítás:

1. Tisztítás előtt mindig húzza ki a ventilátort.
2. Tisztítsa meg a külsejét nedves ruhával, hagyományos mosószerekkel.
3. A légcsvár tisztításához először távolítsa el mindkét fedelet és Ezután szerelje szét a fordított összeszerelési eljárásban.
4. A motorházat csak enyhén nedves ruhával tisztítsa meg, hogy elkerülje a nagy cseppek vagy a víz lecsöpögését.
5. Ne használjon oldószereket és csiszolóanyagokat.

Előírások:

Energiafogyasztás: 15 W

Feszültség: 220–240 V~ 50/60 Hz

futási sebesség 2

Hangteljesítményszint Lwa 47 dB

A csomagolóanyag ártalmatlanítása

A csomagolóanyag értékes nyersanyag, és mint ilyen, nem szabad települési hulladékba (szemetesbe) kell ártalmatlanítani Csomagolás

Adja át az anyagot egy gyűjtőudvarra, vagy tárolja a

Az önkormányzat által a válogatott hulladék gyűjtésére kijelölt hely. Ezáltal

A hely többnyire gyűjtőharangok és konténerek.

A hulladékot az alábbiak szerint kell szétválogatni:

Dobozok és papírtálcák - válogatott papírgyűjtemény

Műanyag zacskó - válogatott műanyag gyűjtemény (PE)

Polisztirol - vigye egy gyűjtőhelyre.

Fontos:

A fogyasztói szokásoktól való bármilyen eltérés semmilyen módon nem a készülék hibája.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy technikai változtatásokat hajtson végre a terméken a termék minőségének javítása érdekében.

Kivéve a nyomtatási hibákat.

A fogyasztói szokásoktól való bármilyen eltérés semmilyen módon nem a készülék hibája. A gyártó fenntartja a jogot, hogy technikai változtatásokat hajtson végre a terméken a termék minőségének javítása érdekében. Kivéve a nyomtatási hibákat.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen, azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetet és emberi egészségre

kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

A jótállási igény érvényesítéséhez az értékesítő szerv által hitelesített jótállási jegy szükséges.

A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:

- a készülék típusát és gyártási számát,
- az eladás keltét,
- a kereskedelmi cég (kereskedő) bélyegzőjét, aláírását,

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és

bélyegzővel ellátott számla) esetén pótolunk!

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

- a hiba rendeltetésszerűen vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat (pl. háztartási gép ipari termelő tevékenységre történő felhasználása), szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, elemi kár stb. eredménye, a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása),
- a jótállási jegy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz.
- a készülék burkolatát valaki megbontotta, illetve a készüléket már javították.

ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK

1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a szervíz a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.
3. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a beszállító cég. – nek megtéríteni, kivéve ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértene), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
4. Ha a szervíz termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a beszállító vagy a beszerző cég vagy az elektromos szaküzlet ahol a termék megvásárlására került sor. költségére maga kijavíttathatja.
5. A jótállási igény a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

KÉSZÜLÉKCSERE

1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét akkor is, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A forgalmazó a meghibásodás tényét szervíz bevonásával ellenőrizheti.
2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a 89/336/EEC direktívának felel meg, az elektromos biztonság szempontjából a 73/23/EEC direktívának.

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Ventilátor s klipsnou/základnou**

Typ: **B-4672 / TX-601D**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Servis

Razítko prodejny a podpis prodáváče:

Pečiatka predajne a podpis predávачa:

Datum prodeje / Dátum predaja :

Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):

Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):